

Asennusohje Tarkofoam II ja Tarkoflex II

Tarkofoam II

- 1: Alustan on oltava liikkumaton, kuiva, kiinteä, tasainen ja puhdas. Alustan on ominaisuuksiltaan täytettävä SisäRYL2000 vaatimukset.
- 2: Levitä materiaali lattialle, varmista että reunat eivät mene päällekkäin.
- 3: Asenna lattia.

Tarkoflex II

- 1: Alustan on oltava liikkumaton, kuiva, kiinteä, tasainen ja puhdas. Alustan on ominaisuuksiltaan täytettävä SisäRYL2000 vaatimukset. Ennen päällysteen asennusta tulee betonilattian suhteellinen kosteus mitata Betonitiedon ja Lattia- ja Seinäpäällyste liiton 2007 julkaiseman Betonirakenteiden päällystämisohjeen mukaisesti. Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 85% RH ja lisäksi syvyydellä 0,4 x A korkeintaan 75% RH. Mittaustulokset on dokumentoitava.
- 2: Levitä materiaali siten, että kosteussulkukalvo on vasten betonia.
- 3: Asenna rullat niin, että vain kalvot menevät päällekkäin, ei vaahto. Reunoja ei tarvitse teipata. Jos tehdään päätyjatkos keskelle huonetta, pitää jatkos teipata, tai asentaa kosteussulkukalvo jatkoskohtaan, niin että kalvo on vähintään 200 mm vaahton alla.



- 4: Asenna lattia.