

2009-03-03

# Asennusohjeet



Omnisport

VINYL



## Edellytykset

- Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen. Halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali- ja öljytahrat, sekä myös pöly poistetaan. Huomioi, että maali, piki, öljy, kyllästysaineet, tussikynä-merkinät, epoksihartsit ym. tahrat voivat aiheuttaa maton värjäytymistä. Poista tahrat hyvin ja eristä kohta. Alustan lujuus- ja kosteustason on oltava yleisten laatuvaatimusten mukainen (RYL 2000).
- Ennen päällysteen asennusta tulee betonilattian suhteellinen kosteus mitata Betonitiedon ja Lattia- ja Seinäpäällysteliiton 2007 julkaiseman Betonirakenteiden päällystämisohjeen mukaisesti. Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 85 % RH. Alustan materiaalin ja kiinnitys-lämpötilan tulee olla vähintään 18 °C.
- Kosteustaso ei myöhemmin saa nousta esim. maavaraisissa lattioissa.
- Lattiassa olevat putkivedot on tehtävä siten, ettei lattianpäällyste joudu alttiiksi yli 30 °C lämpötilalle, koska päällysteessä voi ilmetä värjäytymistä tai muita muutoksia.
- Puulevyalustan kosteuden on oltava 8 % (vastaa 40 % RH +20 °C lämpötilassa), jotta levyissä ei esiintyisi liikkaita, jotka myöhemmin saattaisivat aiheuttaa ongelmia.

## Käsittely

- Kun asennukseen tarvitaan useampia rullia, rullien on oltava samaa erä/valmistusnumeroa ja ne on käytettävä numerojärjestyksessä.
- Käännä vuodat aina, kun se on mahdollista.
- Rullat varastoidaan pystyasennossa.
- Ennen asennusta rullien tulisi saada olla huoneenlämmössä niin kauan, että niiden lämpötila vastaa huoneen lämpötilaa. Jos huomaat virheen päällysteessä, ota välittömästi yhteyttä päällystekauppiaseen. Ilmoita tällöin rullakortissa mainittu väri- ja rullanumero.

## Liimaus

- imeville alustoille suositellaan aina märkäliimausta.
- Imukyvyttömille tiiville alustoille emme suosittele liimausta. Kysy lisätiedot irtoasennuksesta tai erikoisratkaisuja liimavalmistajalta.
- Suuret pinnat jyrätään, jyrän paino vähintään 75 kg.
- Liimanvalmistajan käyttötekniiset suositukset on huomioitava eri alustojen ja liimojen suhteen.

## Irtoasennus

- Joissain tapauksissa irtoasennus voi olla järkevää. Tähän on olemassa eri vaihtoehtoja, esim. tuulettuvalla alustalla Tarkolaylla tai ilman, kysy lisää.

## Saumaus

- Saumot hitsataan tuotteen omalla langalla. Saumat on jyrättävä koneellisesti ennen hitsausta (älä koskaan jyrsi koko kulutuskerroksen läpi).
- Jotta päällysteen pinta saumojen vierestä välttyisi turhalta lämpövaikutukselta, käytetään muotoiltua Tarkett pikahitsausautointia, koska se jakaa parhaiten lämpimän ilmavirran saumaan.
- Ennen kuin alat hitsata päällystettä, suorita ensin jyrä ja koehitsaus hukkapalaan.
- Tarkista hitsauksen jälkeen, ettei materiaalin pinta ole vahingoittunut. Lankahitsaus voidaan suorittaa vasta kun liima on kuivunut, kuivumisaika 24-48 tuntia.
- Hitsauslangan leikkaus tehdään kahdessa työvaiheessa: ensin karkea- ja sitten viimeistelyleikkaus. Langan pitää jäähtyä kunnolla ennen viimeistelyleikkausta.
- Jos käytät hitsausautomaattia, kokeile ensin hukkapalaan ettei lämpö vahingoita päällysteen pintaa.

## Pelirajamerkinät

- Pelirajat maalataan: International Perfection 709 – maalilla, Puingun Hardtop Jotunilta tai Conipur 45 Conicalta.



[www.tarkett.fi](http://www.tarkett.fi)