

Läggingsanvisning



Acczent Wood/ Provence/ Solo/ Concrete/ Steel/ Glass

PLASTGOLV



Förutsättningar

- Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja e d liksom damm tas bort. Observera att asfalt, spill av oljor, impregneringsmedel, markeringar med tuschpennor o d kan ge missfärgning.
- Erforderlig fuktisolering utföres enligt kapitel MFK i Hus AMA98. Observera att kapitlet gäller för byggfukt och inte fukttillskott vid golv på mark, golv över pannrum, golv med golvvärme, över högtemperaturrör i golv o d.
- Vid ev rördragning i golv förutsätts rören vara så förlagda att golvmaterial inte kontinuerligt utsätts för en högre temperatur än 30°C, då missfärgningar och andra förändringar av materialet annars kan uppstå.
- Underlag av skivmaterial förutsätts innehålla 8 % fuktkvot (vilket motsvarar 40 % RF vid +20°C), så att inte rörelser som senare kan orsaka skador uppstår.
- **OBSERVERA: Denna produkt är ej godkänd för läggning i våtutrymmen.**

- **Vid applicering av denna produkt får RF i underlag av normal konstruktionsbetong ej överskrida 85 % RF mätt enligt Hus AMA 98 YSC.1. Notera att detta värde gäller endast för byggfukt.**
- **Observera att mätning alltid skall utföras av särskilt utbildad personal.**
- Vid golvkonstruktion med lågt vattencementtal (vct < 0,38) eller vid vakuumbehandlad betong måste fukthalten i betongens ytskikt liksom ytskiktets sugande förmåga särskilt beaktas. Använd ett alkalistabilt lim eller förse ytan med ett skikt (minst 5 mm) av aluminatcementbaserad avjämningsmassa eller annan pH-reducerande avjämnning före montering av ytmaterialet. Dessa avjämningsmassor minskar risken för alkaliangrepp på limfilmen och medför också att en limningsteknik (våtlimning) med största möjliga säkerhetsmarginaler kan användas.
- Vid användning av alkalistabilt lim rekommenderas sen våtlimning.
- **Beträffande val av lim vid olika underlag/ytmaterial hänvisar vi till aktuell utgåva av GBR's Limrekommendationer.**
- Observera att alltid beakta leverantörernas anvisningar beträffande uttorkningstider, appliceringsteknik etc för lim, underlag och golvavjämnning.

Förberedelser

- Damm och lösa partiklar avlägsnas noggrant. Mycket kraftigt eller ojämnt sugande underlag förlimmas med utspätt golvlim (1:4). Förlimningen skall vara helt torr innan läggningen påbörjas.
- Vid spackling skall spackelmasa uppfylla krav enligt kapitlet MF i Hus AMA 98. OBS! Vid användning av 2-komponents polyesterpackel kan missfärgning uppstå vid felaktig och/eller otillräcklig blandning. Blanda ej direkt på underlaget. Använd endast blyertspenna vid ev märkning. Observera att alla markeringar med sprit- och märkpennor, märk- och stämpelfärger, kulspetspenna och liknande kan orsaka missfärgningar genom sk migration. Om material från flera rullar används, skall dessa ha samma tillverkningsnummer och bör tas i nummerföljd.
- Före montering måste såväl material, lim som underlag ges möjlighet att anta rumstemperatur d v s en temperatur av minst + 18°C.
- Relativ luftfuktighet skall vara 30-60%.
- **Rullar lagras stående.**

Montering

- Montering skall ske i rumstemperatur, minst +18°C. Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara 30-60 %. Produkten hellimmas med sk golv & vägglim, se limleverantörens rekommendationer.

Svetsning

- Produkten skall trådsvetsas med färganpassad tråd. Fogar skall fräsas eller fasa före svetsning. OBS! Fräsning/fasning får inte göras djupare än maximalt 2/3 av mattans tjocklek. Kontrollera fräsens inställning på en spillbit, fräs/fasa aldrig ner i produktens skumskikt! För att undvika onödig värmepåverkan på golvbeläggningens ytskikt närmast fogen, rekommenderar vi att man alltid använder Tarketts snabbsvetsmunstycke med smalt utblås.

- Svetstråden måste kallna före renskäring. Renskäringen utförs i två omgångar, grov- respektive finskäring.

Kontroll

- Arbetet avslutas med kontroll. Se till läggningen är fri från limrester och att inga släppor eller blåsbildningar har uppstått efter monteringen.

- Vådvänd alltid när så kan ske. Se separat mönstertabell.

- Se till att renskärningskniven är i god kondition och inte skadar mattans ytskikt.

- För bästa resultat bör svetsning ej ske förrän limmet har bundit, vanligen 24 – 48 timmar efter läggning.

- Innan du börjar svetsa, prova gärna på en spillbit för att anpassa värmen till svetshastigheten.

Skötselråd

- Se skötselråd för Acczent.



www.tarkett.se