



Omnisport



Hoito-ohje

Omnisport

Omnisport urheilupäällysteellä on ainutlaatuinen polyuretaanivahvisteinen pinta (TopClean). Jotta lattian hoito-ominaisuudet käytettäisiin hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla kannattaa märkien hoitomenetelmien sijasta käyttää kuivia tai nihkeitä menetelmiä sekä siivouskoneita tarpeen mukaan. Tämä keventää siivousta ja antaa parhaan mahdollisen tuloksen.

Käyttöönottosiivous: Poista irtolika ja pöly. Pese lattia lattianhoitokoneella 150-300 kierr/min ja käytä valkoista laikkaa. Käytä hapanta tai neutraalia puhdistusainetta jonka pH on 5-7. Imuroi vesi-imurilla ja huuhtelee. Kuivakiillota lattia high-speed koneella (n.1.000 kierr/min) ja valkoisella laikalla.

Suojaa

Pysäytä lika jo ovella, sillä 85 % tulee sisään sen kautta. Käytä tehokkaita ovimattojärjestelmiä.

Ylläpito



Käsimenetelmät: Kuiva- tai nihkeäpyyhintä.

Puhdistusaineet: Neutraali yleispuhdistusaine pH 7-9. HUOM! Älä yliannostele, seuraa aina valmistajan ohjeita.



Koneellinen menetelmä: Yhdistelmäkone käyttäen valkoista tai keltaista laikkaa.



Jaksottainen hoito: Voimakkaasti likaantuneet lattiat joissa on esim. kitka/korkojälkiä tai käsipalloliisteriä suositellaan puhdistettavaksi lattianhoitokoneella ja punaisella laikalla. Tarvittaessa käytä peruspuhdistusainetta jonka pH on 10-11. Huuhtelun jälkeen lattian ominaisuudet palautetaan kuivakiillottamalla. Käytä kuivakiillotukseen high-speed konetta ja valkoista/beige laikkaa.



Lattioita ei vahata.

Tahrannoisto



Tahrat on helpompi poistaa tuoreina. Käytä neutraalia tai heikosti emäksistä puhdistusainetta, T-spriitä tai lakkabensiiniä. Pyyhi jälkeenpäin puhtaalla vedellä.

Yleisiä ohjeita

- Muovilattiat vaurioituvat liuottimista.
- Pyyhi llytahrat heti sillä ne voivat värjätä lattian.
- Mustat kumipyörät tai kumitassut voivat värjätä lattian.
- Huonekalujaloissa on oltava suojat.
- Vaaleat värit ovat vaativampia hoitaa.
- Mustapohjaisia jalkineita ei pidä käyttää sisäurheilussa.